

# Guía de inicio rápido

# SnapScale<sup>™</sup> X4

Nodo de clúster 4U



Introducir

Introducir

Forgot your password? New member?

Password:



## Paso 1

Es esencial que active su garantía para cada nodo SnapScale. La asistencia técnica y de garantía no estarán disponibles para los nodos hasta que la garantía se encuentre activa:

- 1. Vaya a http://www.overlandstorage.com/ y seleccione Service & Support (Servicio y asistencia) > Sign-in To My Account (Iniciar sesión en mi cuenta).
- 2. En el Inicio de sesión del sitio, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en IR.
- 3. Haga clic en Nuevo registro.
- **4.** Rellene la información y haga clic en **Enviar**.

Como usuario registrado, sus datos básicos se introducirán de forma automática. Solo debe introducir el número de serie. Esto acelera el proceso de registro para varios nodos.

Recibirá su certificado de garantía por correo electrónico. Siga las instrucciones incluidas en el correo electrónico para completar el proceso de registro.

# Paso 2




ADVERTENCIA: Este dispositivo tiene más de un cable de alimentación. Desconecte TODOS los cables de alimentación antes de iniciar el servicio.

Cualquier componente interno opcional, como las tarjetas de expansión, debe instalarse antes de continuar. Consulte las instrucciones de instalación y las advertencias incluidas con los componentes.

## Paso 3

El kit de raíles X4 puede instalarse en bastidores con orificios cuadrados o redondos de 19 pulgadas (EIA-310).


NOTA: Esta unidad NO es compatible con bastidores estilo Telco de dos postes u otros bastidores de menos de 29-pulgadas. Además, en el caso de los bastidores con orificios roscados, recomendamos el uso de un estante




Los raíles no son universales. Tienen grabadas las letras LH (izquierda) y RH (derecha) y deben montarse en el lado adecuado (cuando estén orientados hacia el bastidor).

## Conexión de los raíles internos al chasis

- 1. Marque los **orificios para tornillos** donde los raíles deban instalarse en el bastidor, asegurándose de que los orificios posteriores estén al mismo nivel que los delanteros.
- **2.** Retire el **raíl interno** del conjunto de raíles:



- a. Extienda por completo el conjunto de raíles.
- b. Empuje el pestillo de la pieza interna hacia abajo y extraiga el raíl interno.
- c. Libere y deslice la pieza intermedia para volver a introducirla en la pieza externa.
- 3. Sujete la pieza del kit de raíles interno derecho:
  - a. De cara al chasis, sitúe los del raíl contra el lado derecho con las lengüetas de bloqueo atravesando los orificios del raíl.
  - **b.** Deslice el raíl hacia la parte delantera para bloquearlo. Esto puede requerir el uso de la fuerza, ya que hay que ajustarlo
- c. Fije el raíl con sus tornillos Phillips.
- **4.** Repita paso 3 para instalar la pieza interna izquierda.






IMPORTANTE: En función del tipo de bastidor, siga con la sección "Instalación en bastidor de orificios cuadrados" o "Instalación en bastidor de orificios redondos".

#### Instalación en bastidor de orificios cuadrados

- 1. Coloque el raíl **exterior izquierdo** en la parte interior del raíl de la parte delantera del bastidor (con los ganchos alineados con los orificios).
- 2. Introduzca el soporte delantero dentro del raíl del bastidor y presione hacia abajo de forma que los ganchos agarren. Las lengüetas con resorte se extienden al interior de los orificios para evitar que se desenganche el raíl de deslizamiento exterior.




- 3. Deslice el segmento posterior del soporte hacia atrás, **inserte** el soporte en el raíl del bastidor posterior y **presione** hacia abajo de forma que los ganchos se acoplen y las lengüetas se bloqueen.
- 4. Repita Pasos 1-3 para montar el raíl de deslizamiento derecho

Continúe con "Instalación de la unidad en el bastidor."

## Instalación en bastidor de orificios redondos

Antes de instalar los raíles en un bastidor de orificios redondos no roscados, deben instalarse los adaptadores de orificios redondos en los extremos de las piezas de los raíles




a. Coloque el adaptador grabado con la "A" en la parte delantera del raíl izquierdo.



NOTA: Asegúrese de que el grabado "A" queda en la parte superior y los orificios del adaptador cuadrado están alineados con los ganchos del raíl.

- **b.** Presione el **adaptador** sobre los enganches y deslícelo **hacia arriba** hasta que quede bloqueado (se oirá un "clic") con las lengüetas encajando en posición.
- c. Repita Pasos a-b para el adaptador izquierdo posterior (grabado con la "B").
- 2. Coloque el raíl exterior izquierdo en el interior del bastidor de raíles delantero con los orificios alineados con los orificios grabados en el bastidor.
- 3. Fije parcialmente el raíl lateral delantero al bastidor mediante los tornillos.




- 5. Asegure la parte posterior del raíl al bastidor mediante los tornillos y apriete los tornillos delanteros para fijarlo en posición.
- 6. Repita Pasos 1-5 para el raíl derecho.

## Instalación de la unidad en el bastidor



ADVERTENCIA: Se recomienda usar un elevador mecánico (o dos personas como mínimo) 🗥 durante la instalación o retirada del bastidor para evitar lesiones.

- 1. En la parte delantera, despliegue ambas piezas **intermedias** del raíl hasta que queden bloqueadas (se oirá un clic).
- 2. Usando un elevador mecánico (o dos personas), eleve y acople los X4 raíles internos a los raíles del bastidor.
- 3. Deslice el X4 en el bastidor hasta llegar al tope.
- 4. Con los dos tornillos suministrados, fije los rebordes del X4 al bastidor.



## Paso 4

El X4 se suministra sólo con las carcasas para unidades vacías montadas (unidades a la venta por separado). Pueden instalarse hasta 12 unidades de disco con carcasas para unidades vacías para llenar ranuras de expansión que permanezcan vacías.

IMPORTANTE: Para mantener una refrigeración y un flujo de aire adecuados, debe instalarse un conjunto de unidad o una carcasa para unidades vacía en cada ranura. No se puede quedar ninguna ranura vacía.


## Instalar unidades

NOTA: No saque las unidades de disco de sus carcasas. De lo contrario, la garantía quedará anulada

Una vez colocado el nodo SnapScale en el bastidor, instale las unidades de disco como se indica a continuación:

-3-

- 1. Retire la carcasa para unidades vacía de todas las ranuras utilizadas para unidades.
- 2. Coloque una carcasa para unidades frente a la bahía adecuada y deslícelo al máximo hacia el interior.
- 3. Cierre el seguro, bloqueando la carcasa en posición.
- 4. Repita paso 2 para todas las demás carcasas.



-2--1-

## Conexión del embellecedor

- 1. Sitúe el embellecedor con las lengüetas del lado izquierdo insertadas en los orificios de la brida izquierda.
- 2. Desplace el lado derecho del embellecedor hacia la unidad, hasta dejarlo al mismo nivel que la brida derecha y ajustarlo (clic).
- 3. Si lo desea, utilice la llave incluida para bloquear el embellecedor en posición.


## Paso 5

## Conexión del cable

IMPORTANTE: La configuración velocidad/dúplex de los puertos Ethernet está predeterminada en autonegociar. Los conmutadores o concentradores de red también deben configurarse en autonegociar; de lo contrario, el rendimiento de procesamiento o conectividad al X4 podría verse seriamente perjudicado.


Todo el cableado, conexiones de alimentación y refrigeración se encuentran situados en el panel trasero del X4.

#### Puertos en las versiones de 1 Gb




- 1 Tomas de alimentación de CA 2 - Puerto serie\*
  - 4 Puertos USB 2.0 (4)†
- 5 Puertos de 1 Gb (Cliente)
- 6 Puertos de 1 Gb (Almacenamiento) 7 - Puerto de tarjeta SAS

#### Puertos en las versiones de único 10 Gb



- 1 Tomas de alimentación de CA
- 2 Puerto serie
- 3 Puerto IPMI\*
- 4 Puertos USB 2.0 (4) 5 - Puertos Ethernet (1-4)
- 6 Puerto de tarjeta SAS 7 - Puertos de 10 Gb

#### Puertos en las versiones de doble 10 Gb




- 1 Tomas de alimentación de CA
- 2 Puerto serie\* 3 - Puerto IPMI\*
- 5 Puertos de 1 Gb (No usados) 6 - Puerto de tarieta SAS
  - (Almacenamiento) \* Para uso exclusivo de la asistencia técnica

(Cliente)

8 - Puertos de 10 Gb

1. Verifique que todos los conmutadores de almacenamiento y del cliente estén conectados a UPS

En caso de conmutación por error, verifique que los dos conmutadores de almacenamiento están enchufados a diferentes unidades UPS conectadas a diferentes fuentes de alimentación.



- 2. Usando los cables adecuados, conecte el nodo puertos Cliente al conmutador Cliente:
  - Básico de 1 Gb: conecte dos cables de 1 Gb a los puertos Ethernet 1 y 2.
  - Único de 10 Gb: conecte cuatro cables de 1 Gb a los puertos Ethernet 1 4.
  - Doble 10 Gb: conecte dos cables de 10 Gb a los dos puertos de tarjetas 10 Gb en la ranura 6.
- 3. Usando los cables adecuados, insértelos en los puertos de Almacenamiento del nodo: NOTA: La red del lado de almacenaje debe estar aislada y ser exclusiva para el cluster.
  - Básico de 1 Gb: conecte dos cables de 1 Gb a los puertos Ethernet 3 y 4.
  - Único 10 Gb: conecte dos cables de 10 Gb a los dos puertos de tarjetas 10 Gb en la ranura 7.
  - Doble 10 Gb: conecte dos cables de 10 Gb a los dos puertos de tarjetas 10 Gb en la
- 4. Conecte un cable de almacenaje al interruptor de Almacenaje principal y el otro cable al interruptor de Almacenaje secundario (conmutación).
- 5. Conecte los dos interruptores de Almacenaje juntos con un cable adecuado.
- 6. Fije ambos cables de alimentación suministrados a las tomas de alimentación de CA del nodo y los otros extremos a distintas unidades del UPS.

**NOTA:** Los nodos SnapScale se han diseñado para funcionar con USB de marca APC o dispositivos SAI basados en red para apagar automáticamente de manera limpia en caso de que se produzca un fallo de alimentación. Consulte la guía del administrador para obtener información detallada sobre su utilización.

7. Presione brevemente el **botón de encendido** para activar el nodo.

## Importante: lea esta información antes de continuar

Después del encendido inicial, un nuevo nodo SnapScale tarda hasta 10 minutos en completar el proceso de inicialización del nuevo aparato. Durante este tiempo, el LED de estado parpadea alternando entre un patrón de intermitencia única y doble.



PRECAUCIÓN: Con el sistema en este estado no deberá guitarse la alimentación bajo ningún concepto. De hacerlo se podría inutilizar el aparato.

Una vez completada, el sistema se reiniciará y el LED de estado mostrará un color verde fiio.

## Paso 6

Antes de continuar, instale todos los nodos que constituirán el cluster del SnapScale utilizando la Guía de inicio rápido incluida con el equipo. Cuando todos los nodos estén listos, continúe con el **Paso 7** a continuación para crear el clúster.

## Paso 7

## Primera conexión

IMPORTANTE: Los nodos independientes SnapScale están configurados para adquirir una dirección IP de un servidor DHCP en la red cliente. Si no se encuentra un servidor DHCP en la red, el nodo configura como valor predeterminado una dirección IP en el rango 169.254.xxx.xxx. Puede no ser capaz de ver el dispositivo en su red hasta que averigüe y le asigne opcionalmente una dirección IP.

Este procedimiento requiere que los servicios de resolución de nombre (a través de DNS o un servicio equivalente) estén operativos.

NOTA: En caso necesario, utilice la aplicación SnapServer Manager (SSM) para localizar el nuevo nodo. Si no está instalada, diríjase a la página web de Overland Storage para descargar el software SSM y la guía de usuario.

- 1. Busque el **nombre del nodo** de uno de los nodos. El nombre del nodo X4 predeterminado es "Node*nnunnn*," en el que *nnnnun* es el número del nodo. El número del nodo es una cadena compuesta solo de números que aparece en una etiqueta fijada a la base de su nodo.
- 2. Introduzca en un explorador web el nombre del nodo como URL. Por ejemplo, introduzca "http://Nodonnnnnnn" (utilizando el nombre predeterminado del nodo SnapScale).
- **3.** Presione **Enter** para conectarse a la interfaz Web Management.
- 4. Haga clic en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, introduzca admin como nombre de usuario y admin como contraseña y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
- 5. Complete el Asistente de configuración inicial para crear un nuevo clúster en SnapScale o unirse a uno existente.

## Paso 8

En el sitio web de Overland encontrará disponibles versiones traducidas de esta Guía de inicio rápido. Para obtener información acerca de la configuración de su SnapScale X4, consulte la Guía para RAINcloudOS del Administrador SnapScale o lasNotas de la versión del RAINcloudOS en:

http://docs.overlandstorage.com/snapscale

Para obtener información general sobre la garantía y la asistencia técnica, visite nuestro sitio web Contáctenos:

http://www.overlandstorage.com/company/contact-us/index.aspx



http://support.overlandstorage.com

Puede obtener asistencia técnica adicional a través de Internet en la **página web de Overland Storage** o contactando con Overland Storage a través de la información recogida en la página ©2013 Overland Storage, Inc.

<sup>\*</sup> Para uso exclusivo de la asistencia técnica

<sup>\*</sup> Para uso exclusivo de la asistencia técnica.